


INSTRUKCJA MONTAŻU






SIGMA II LITE LED\Sigma II LED

SIGMA II LITE LED DI-IN\Sigma II LED DI-IN



Moc [W]\ Moc[W]DI-IN	PAR\OPAL\MPRM	L [mm]	W [mm]	H [mm]	A\B[mm]	Waga [kg]\ Waga[kg]DI-IN
8;13\-	PAR	545	57	75	-	1,4\-
14;27\21;37	PAR	1085	57	75	180\50	2,5\2,85
21;40\31;59	PAR	1625	57	75	270\50	3,4\3,9
27;51\41;73	PAR	2170	57	75	360\50	4,8\5,65
8;13\-	OPAL\MPRM	545	57	75	-	1,3\-
14;25\21;39	OPAL\MPRM	1085	57	75	180\50	2,3\2,65
21;36\31;59	OPAL\MPRM	1625	57	75	270\50	3,2\3,7
28;48\40;73	OPAL\MPRM	2170	57	75	360\50	4,5\5,35



Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
Klasyfikacja izolacji utrzymywanej pomiędzy zasilaniem LV i przewodami sterowania – izolacja podstawowa. Pomiedzy zasilaniem LV i przewodami sterowania zapewnij izolację podstawową.
Jeżeli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy ulegnie uszkodzeniu, w celu uniknięcia zagrożenia powinien on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
Maksymalne obciążenie okablowania przelotowego 16A.

Postanowienia końcowe:

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.
Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.
Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.
Wszelkie informacje dotyczące firmy PXF Lighting oraz produktów dostępne są na stronie: www.pxf.pl



Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym!



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>