

Schneider
Electric

Instalación / Installation / Installation / Installation / 安装 / Установка

Es No instalar el dispositivo próximo a fuentes de calor/frío que afecte a la lectura de la sonda interna. La instalación, puesta en servicio, manejo y mantenimiento del equipo eléctrico solamente podrá realizarse por parte de personal cualificado. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias dimanantes del uso de este material.


En Installing the device near sources of heating or cooling could affect the measurements by the internal probe. Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Fr N'installez pas le dispositif à proximité de sources de chaleur/froid car ces dernières affectent les mesures de la sonde interne. L'installation, la mise en service, la manipulation et l'entretien de l'équipement électrique ne devront être réalisés que par du personnel qualifié. Schneider Electric ne pourra être tenu responsable des conséquences pouvant découler de l'utilisation de ce matériel.

D Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Wärme- bzw. Kältequellen installieren, da diese die Messungen des internen Fühlers beeinträchtigen können. Die Installation, Inbetriebnahme, Handhabung und Wartung der Elektroanlage darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Schneider Electric übernimmt keinerlei Haftung für die aus der Nutzung dieses Materials entstehenden Folgen.

Zh 在热源或冷源附近安装设备可能会影响内部探针的测量。电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于使用本资料所引发的任何后果，Schneider Electric 概不负责。

Ru Установка устройства вблизи источников тепла или холода может отрицательно сказаться на качестве измерений, выполняемых внутренним датчиком. Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.



Es Carga1 = ventilador/resistencia
Carga2 = ventilador/resistencia/alarma
Sonda1 = temperatura -40...+90 °C
Sonda2 = temperatura -40...+90 °C
Sonda (accesorio opcional cod: NSYCCASTE)

En Load1 = fan/resistor
Load2 = fan/resistor/alarm
Probe1 = temperature -40...+90 °C
Probe2 = temperature -40...+90 °C
External sensor (optional accessory) ref: NSYCCASTE

Fr Charge1 = ventilateur/résistance
Charge2 = ventilateur/résistance/alarme
Sonde1 = température -40...+90 °C
Sonde2 = température -40...+90 °C
Sonde externe (accessoire optionnel) réf. : NSYCCASTE

D Last1 = Ventilator/Widerstand
Last2 = Ventilator/Widerstand/Alarm
Fühler1 = Temperatur: -40...+90 °C
Fühler2 = Temperatur: -40...+90 °C
Externer Hinweis des Sensors (optionaler Zusatz): NSYCCASTE

Zh 负荷 1 = 风扇/电阻器
负荷 2 = 风扇/电阻器/警报
探针 1 = 温度 -40...+90 °C
探针 2 = 温度 -40...+90 °C
外部传感器 (可选附件) 参考: NSYCCASTE

Ru Нагрузка1 = вентилятор/резистор
Нагрузка2 = вентилятор/резистор/тревога
Датчик1 = температура -40...+90°C
Датчик2 = температура -40...+90°C
Внешний датчик (дополнительное оборудование)спр.: NSYCCASTE




Tipos de Montaje / Types of Assembly / Types de Montage / Montagearten / 装配类型 / Типы сборки

Carril DIN/ DIN rail / Rail DIN/ DIN-Schiene / DIN 导轨 / Рейка DIN

15 mm/0.59 in



Perfil / Section / Profilé / Profil / 卡装 / Профиль



SF/SM


Placa de montaje metálica /
Metal mounting plate /
Plaque de montage /
 métallique

Metal-Montageplatte /
金属安装板 /
Металлическая
монтажная плита



Traviesa / Cross member /
Traverse / Querträger /
横梁 / Поперечная рейка





Es Cuando el termostato se conecta por primera vez a la corriente eléctrica, la pantalla hace un test de segmentos, versión de aparato y software (1). Despues de hacer el test pasa a funcionar con los ajustes de fábrica. En pantalla aparece de forma cíclica, el modo de funcionamiento del termostato (2), el comportamiento de los relés junto a la lectura de la sonda asociada (3/4). Para cambiar el modo de funcionamiento y la consigna de cada relé, pulse ▼ o ▲ y disminuye o aumenta el valor, mientras lo visualiza en pantalla. Pulse □ para confirmar el valor o espere 5 segundos sin tocar tecla para salir de ajuste sin guardar cambios.

En When the thermostat is connected for the first time to the power source, the screen starts a test of the device and software version segments (1). After that, it is ready to operate with the factory settings. The thermostat operating mode (2), the behaviour of the relays and the reading from the associated probe (3/4) are displayed in turn on the screen. To change operating modes and the setting of each relay, press ▼ or ▲ to decrease or increase the value concerned, which is displayed on the screen. Press □ to confirm the value or wait for 5 seconds without pressing any key to exit the settings without saving the changes.

Fr Lorsque le thermostat est branché pour la première fois au courant électrique, l'écran lance un test de segments, version d'appareil et logiciel (1). Après ce test, il est prêt à fonctionner avec les réglages d'usine. À l'écran défilent le mode de fonctionnement du thermostat (2), le comportement des relais et le relevé de la sonde associée (3/4). Pour changer le mode de fonctionnement et la consigne de chaque relais, appuyez sur ▼ ou ▲ pour diminuer ou augmenter la valeur voulue, qui est affichée à l'écran. Appuyez sur □ pour confirmer la valeur ou attendez 5 secondes sans appuyer sur aucune touche pour quitter les réglages sans sauvegarder les modifications.



D Beim ersten Anschließen des Thermostats an das Stromnetz führt das Display einen Segmenttest (Gerätetyp und Software) durch (1). Nach diesem Test ist der Thermostat mit den Werkseinstellungen betriebsbereit. Auf dem Display werden die Betriebsart des Thermostats (2), das Relaisverhalten und die Ablesung des internen Fühlers angezeigt (3/4). Zum Ändern der Betriebsart und des Sollwerts der einzelnen Relais auf ▼ oder ▲ drücken, um den auf dem Display angezeigten Wert zu erhöhen oder zu senken. Auf □ drücken, um den Wert zu bestätigen oder 5 Sekunden abwarten, ohne eine Taste zu drücken, um den Einstellmodus ohne Speichern der Änderungen zu verlassen.

Zh 首次将温控器连接到电源时，屏幕会开始对设备和软件版本段进行测试（1）。测试完成后，即可按照出厂设置运行。温控器操作模式（2），继电器行为状态关探针（3/4）的读数会依次显示在屏幕上。要更改操作模式和每个继电器的设置，请按▼或▲减小或增大显示在屏幕上的相关值。请按□确认该值，或不按任何键等待5秒钟退出设置但不保存更改。

Ru При первом подключении термостата к источнику электропитания на экране отображаются сведения, связанные с проверкой устройства и версии программного обеспечения (1). По завершении проверки устройство готово к работе с использованием заводских настроек. На экране поочередно отображаются данные о рабочем режиме термостата (2), действиях реле и показания связанного с устройством датчика (3/4). Для изменения рабочего режима и настройки любого реле нажмите ▼ или ▲, чтобы уменьшить или увеличить соответствующее значение, которое отображается на экране. Для подтверждения значения нажмите □ или подождите в течение 5 секунд, не нажимая кнопки, чтобы выйти из режима настроек без сохранения изменений.

Programación de fábrica / Factory programming / Progammation d'usine / Werkseinstellungen / 工厂编程 / Программирование, выполненное на заводе-изготовителе



Es En la programación de fábrica el termostato está configurado en modo de funcionamiento M1, que activa solamente el primer relé R1 en comportamiento Co (cooling - ventilación) y con la consigna a 35 °C.

En In the production programming the thermostat is configured in operating mode M1, the only active relay R1 in Co function (Cooling - Ventilation) has a pre-set temperature of 35 °C.


Fr Dans la programmation en usine le thermostat est configuré en Mode de fonctionnement M1, que seulement active le relais R1 en comportement Co (Cooling – Ventilation) et avec la consigne à 35 °C.

D In der Produktion ist die Programmierung des Thermostats in der Betriebsart M1, das einzige aktive Relay R1 in Co-Funktion (abkühlend - Belüftung) hat eine voreingestellte Temperatur von 35 °C konfiguriert.

Zh 在生产编程中，温控器配置为操作模式 M1，唯一处于工作状态的继电器R1 显示Co 功能（冷却-通风），预设温度为35°C。

Ru На заводе-изготовителе выполнены следующие настройки: рабочий режим термостата установлен на M1, единственное активное реле R1 выполняет совместную функцию (охлаждение — вентиляция), установка температуры 35°C.

Reset de la programación / Program resetting / Réinitialisation de la programmation / Rücksetzen auf Werkseinstellungen / 程序复位 / Сброс программы



Es Desconecte el termostato de la corriente eléctrica (1). Mientras pulsa ▼ a la vez (2) vuelva a conectar a la corriente, el reset borra los ajustes de parámetros y estadísticas (menos horas totales), volviendo a programación de fábrica.

En Disconnect the thermostat from the power (1). Keeping ▼ and ▲ (2) pressed in at the same time, connect the device once again. Resetting will erase the settings changed and the statistics (other than the total run time) and reset the device to factory settings.

Fr Débranchez le thermostat du courant électrique (1). Tout en appuyant simultanément sur ▼ et ▲ (2), rebranchez l'appareil. La réinitialisation efface les paramètres modifiés et les statistiques (excepté le nombre total d'heures), et réactive la programmation d'usine.

D Netzstecker des Thermostats herausziehen (1). Gleichzeitig auf ▼ und ▲ (2) drücken und dabei das Gerät wieder ans Netz anschließen. Durch das Reset werden die Statistiken und veränderten Parameter gelöscht (außer der Gesamtstundenzahl) und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Zh 断开温控器的电源（1）。保持▼和▲（2）同时按下，再次连接设备。复位将更改的设置和统计信息（而不是总计运行时间）并将设备复位为出厂设置。

Ru Отключите термостат от источника электропитания (1). Повторно подключите термостат к источнику электропитания, удерживая нажатыми кнопки ▼ и ▲ (2). В результате сброса программы удаляются все измененные настройки и статистические данные (за исключением суммарного времени работы), после чего устройство может работать с использованием заводских настроек.

Modos de Funcionamiento / Operating Modes / Modes de Fonctionnement / Betriebsarten / 操作模式

Рабочие режимы

Zh 该设置确定运行的继电器及其功能。

要选择所需操作模式, 请在屏幕上显示 M1 时按 ▼ 或 ▲。模式更改后, 设置会恢复出厂时输入的值。


Co - 继电器在温度超过设置值时开始工作, 并在 温度低于设置值时停止工作。

HE - 继电器在温度低于设置值时开始工作, 并在 温度低于设置值时停止工作。

HC - 假设外部温度在中性区以外, 比较内部和外部温度, 在外部温度的影响需要对机柜内部温度进行加热或冷却时, 为继电器通电。

模式		继电器 1	继电器 2	设置	探针读数顺序
M1	通风	Co	HE	35 °C	S1 / S2 / S 内部
				---	---
M2	加热	Off	HE	---	---
				10 °C	S1 / S2 / S 内部
M3	双通风	Co	HE	35 °C	S1 / S2 / S 内部
				45 °C	S1 / S2 / S 内部
M4	双加热	HE	HE	15 °C	S1 / S2 / S 内部
				5 °C	S1 / S2 / S 内部
M5	通风和加热	Co	HE	35 °C	S1 / S2 / S 内部
				15 °C	S1 / S2 / S 内部
M6	差分 (比较内部和外部温度) 和加热	HC	HE	25 °C	S2-S1 / S2-S1 / S1-S1
				10 °C	内部探针

/ 根据不同类型连接继电器: Co/HC (□) = 通风 / HE (●) = 加热电阻器



以 HC 模式在中性区中工作

当温控器处于 M6 位置时, 继电器 1 会以 HC 模式工作 (内部和外部温度之间的差), 在该模式下会根据外部温度冷却或加热机柜内部温度。nEU 参考用于定义继电器无法工作的温度区。此区域的值设置位于设置的中心。例如, 如果 nEU 的值是 20 °C 且继电器 1 的设置为 20 °C, 只要机柜外的温度为 10° C 到 30° C 该继电器将不工作。

Ru С помощью данной настройки указываются активные реле и порядок их действия. Для выбора необходимого рабочего режима нажмите кнопки ▼ или ▲, когда на экране отображается M1. После изменения режима настройки вернутся к значениям, заданным на заводе-изготовителе.


Co - реле замыкается, когда температура превышает уставку, и размыкается, когда температура ниже разницы уставки и гистерезиса.

HE - реле замыкается, когда температура ниже разницы уставки и гистерезиса, и размыкается, когда температура превышает уставку.

HC - выполняется сравнение наружной и внутренней температуры, напряжение подается на реле, если температура наружного воздуха такова, что его можно использовать для обогрева или охлаждения внутренней части шкафа при условии, что наружная температура находится вне нейтральной зоны.

Режим		Реле 1	Реле 2	Настройка	Порядок считывания показаний датчика
M1	Вентиляция	Co	Off	35 °C	S1 / S2 / S внутренняя
M2	Обогрев	Off	HE	10 °C	S1 / S2 / S внутренняя
M3	Двойная вентиляция	Co	Co	35 °C	S1 / S2 / S внутренняя
M4	Двойной обогрев	HE	HE	45 °C	S1 / S2 / S внутренняя
M5	Вентиляция и обогрев	Co	HE	15 °C	S1 / S2 / S внутренняя
M6	Разность (сравнение внутренней и внешней температуры) и обогрев	HC	HE	25 °C	S2-S1 / S2-S1 / S1-S1
				10 °C	Внутренний датчик

Устройство, подключаемое к реле, в зависимости от типа: Co/HC (□) = вентилятор / HE (●) = Сопротивление обогрева



Работа в режиме HC и в нейтральной зоне

Когда термостат установлен в положение M6, реле 1 работает в режиме HC (определение разности внутренней и наружной температуры), при этом показатель наружной температуры используется при охлаждении или обогреве внутренней части шкафа. Параметр nEU используется для определения температурной зоны, в пределах которой реле не срабатывает. Значение, задаваемое для этой зоны, располагается по центру диапазона настройки. Например, если значение параметра nEU составляет 20°C и настройка реле 1 составляет 20°C, реле не будет срабатывать, пока температура снаружи шкафа равна 30°C или ниже 10°C.


Información en pantalla / Information on the screen / Informations à l'écran / Informationen auf dem display / 屏幕上的信息 / Информация, отображаемая на экране



- Es** 1 - Estado relé: Símbolo en pantalla = relé ON
2 - Tipo de función:
 HE (●) = calefacción
 Co (□) = refrigeración
 HC (○) = comparación
3 - Relé sobre el que actúa la función (1 / 2)
4 - Lectura de temperatura
5 - Sonda de la lectura mostrada: 1, 2, ó nada (Sonda Interna)
6 - Unidades de lectura y medida para la temperatura (°C / °F)
- En** 1 - Relay status: symbol on the screen = relay ON
2 - Type of function:
 HE (●) = heating
 Co (□) = cooling
 HC (○) = comparison
3 - Relay affected by the function (1 / 2)
4 - Temperature reading
5 - Probe of the displayed reading: 1, 2, or nothing (Internal probe)
6 - Temperature unit (°C / °F)
- Fr** 1 - État du relais: symbole à l'écran = relais ON
2 - Type de fonction:
 HE (●) = chauffage
 Co (□) = refroidissement
 HC (○) = comparaison
3 - Relais sur lequel agit la fonction (1 / 2)
4 - Relevé de température
5 - Sonde du relevé affiché: 1, 2, ou rien (Sonde Interne)
6 - Unité de température (°C / °F)

- De** 1 - Relais-Status: Symbol auf dem Display = relais ON
2 - Funktionstyp:
 HE (●) = Heizen
 Co (□) = Kühlen
 HC (○) = Vergleich
3 - Relais, auf das die Funktion (1 / 2) wirkt
4 - Temperaturablesung
5 - Fühler der angezeigten Ablesung: 1, 2, oder Keine Anzeige (interner Fühler)
6 - Maßeinheit (°C / °F)
- Zh** 1 - 继电器状态: 屏幕上的符号 = 继电器开
2 - 功能类型:
 HE (●) = 加热
 Co (□) = 冷却
 HC (○) = 比较
3 - 受功能 (1/2) 影响的继电器
4 - 温度读数
5 - 显示读数的探针: 1、2 或无探针 (内部探针)
6 - 温度单位 (°C / °F)

- Ru** 1 - состояния реле: символ на экране = реле ВКЛ.
2 - тип функции:
 HE (●) = обогрев
 Co (□) = охлаждение
 HC (○) = сравнение
3 - реле работает в зависимости от функции (1 / 2)
4 - показание температуры
5 - датчик, показание которого отображается на экране: 1, 2 или данных нет (внутренний датчик)
6 - единица измерения температуры (°C/F)



Es Pulsando entra a consultar los datos guardados en estadísticas. En pantalla podrá ver alternándose la estadística y su valor guardado (2). Si pulsa a la vez, estos datos son borrados (3). Para pasar a la siguiente estadística pulse y para salir a funcionamiento normal pulse . Sólo se mostrarán las estadísticas para cada uno de los relés y sondas activados. P. Ej.: si está activado en M4 (heating-heating) no mostrará MAi ni MAf ya que hacen referencia al ventilador, y si está configurado en M3 (cooling-cooling), no mostrará EnH porque hace referencia a las resistencias.

En Press to view the data recorded as statistics. The statistic and its recorded value (2) are displayed alternately on the screen. Simultaneously press keys and to erase the data (3). To move to the next statistic, press or press to go back to the normal operating mode.

Only the statistics of the active probes and relays are displayed. For example, if the thermostat is operating in M4 mode (heating-heating), MAi and MAf cannot be viewed because they relate to the fan, and if the thermostat is set to M3 mode (cooling-cooling), EnH is not displayed because it relates to the resistors.

Fr Appuyez sur pour consulter les données enregistrées comme statistiques. A l'écran s'affichent, en alternance, la statistique et sa valeur enregistrée (2). Appuyez simultanément sur les touches et pour effacer ces données (3). Pour passer à la statistique suivante, appuyez sur et pour retourner au mode de fonctionnement normal, appuyez sur . Seules les statistiques des relais et sondes actifs sont affichées. P. ex. : si le thermostat fonctionne en mode M4 (heating-heating), MAi et MAf ne sont pas consultables car elles concernent le ventilateur, et si le thermostat est configuré en mode M3 (cooling-cooling), EnH n'est pas affichée parce qu'elle concerne les résistances.



Es tMA - Temperaturas máximas registradas para cada una de las sondas conectadas (sonda interna, S1, S2)

En tMA - Maximum temperature logged by each of the connected probes (internal probe, S1, S2)

Fr tMA - Température maximale enregistrée pour chacune des sondes connectées (sonde interne, S1, S2)

D tMA - Höchste an den einzelnen angeschlossenen Fühlern registrierte Temperatur (interner Fühler, S1, S2)

Zh tMA - 连接的每个探针所记录的最高温度 (内部探针、S1、S2)

Ru tMA - максимальная температура, зарегистрированная каждым из подключенных датчиков (внутренний датчик, S1, S2)



Es tMi - Temperaturas mínimas registradas para cada una de las sondas conectadas (sonda interna, S1, S2)

En tMi - Minimum temperature logged by each of the connected probes (internal probe, S1, S2)

Fr tMi - Température minimale enregistrée pour chacune des sondes connectées (sonde interne, S1, S2)

D tMi - An den einzelnen angeschlossenen Fühlern registrierte niedrigste Temperatur (interner Fühler, S1, S2)

Zh tMi - 连接的每个探针所记录的最低温度 (内部探针、S1、S2)

Ru tMi - минимальная температура, зарегистрированная каждым из подключенных датчиков (внутренний датчик, S1, S2)



Es tAG - Media de la temperaturas registradas para cada una de las sondas conectadas (sonda interna, S1, S2)

En tAG - Mean temperature logged by each of the connected probes (internal probe, S1, S2)

Fr tAG - Moyenne des températures enregistrées pour chacune des sondes connectées (sonde interne, S1, S2)

D tAG - Mittelwert der an den einzelnen angeschlossenen Fühlern gemessenen Temperaturen (interner Fühler, S1, S2)

Zh tAG - 连接的每个探针所记录的平均温度 (内部探针、S1、S2)

Ru tAG - средняя температура, зарегистрированная каждым из подключенных датчиков (внутренний датчик, S1, S2)



Es Hor - Horas de funcionamiento para cada uno de los relés conectados. (R1, R2) Khoras (en pantalla 0.1 = 100 horas)

En Hor - Run time of each of the connected relays (R1, R2) in thousands of hours (0.1 displayed for 100 hours)

Fr Hor - Heures de fonctionnement pour chacun des relais connectés. (R1, R2) Kheures (à l'écran 0,1 = 100 heures)

D Hor - Betriebsstunden der einzelnen angeschlossenen Relais. (R1, R2) Tausend Stunden (auf dem Display 0,1 = 100 Stunden)

Zh Hor - 连接的每个继电器 (R1, R2) 的运行时间 (单位为千小时, 显示的 0.1 表示 100 小时)

Ru Hor - время работы каждого из подключенных реле (R1, R2) в тысячах часов (0,1 отображается для 100 часов)



Es MAI - Horas que le quedan de vida útil especificada en el parámetro MAI (5.0 a 60.0 (60.000 horas))

En MAI - Remaining useful life according to the MAI parameter (5.0 to 60.0 (60,000 hours))

Fr MAI - Heures de vie utile restant selon le paramètre MAI (5,0 à 60,0 (60 000 heures))

D MAI - Verbleibende Nutzlebensdauer in Stunden entsprechend Parameter MAI (5,0 bis 60,0 (60 000 Stunden))

Zh MAI - 根据 MAI 参数 (5.0 到 60.0 (60,000 小时)) 得出的剩余使用寿命

Ru MAI - остаток времени эксплуатации по параметру MAI (от 5,0 до 60,0 (60 000 часов))



Es MAF - Horas que le quedan de uso al filtro del ventilador antes de tener que ser sustituido.(1.0 a 20.0 (20.000 horas))


En MAF - Time remaining before fan filter replacement. (1.0 to 20.0 (20,000 hours))

Fr MAF - Heures restant avant le remplacement du filtre du ventilateur. (1,0 à 20,0 (20 000 heures))

D MAF - Stundenzahl bis zum Austausch des Ventilatorfilters. (1,0 bis 20,0 (20 000 Stunden))

Zh MAF - 更换风扇过滤器前的剩余时间。 (1.0 到 20.0 (20,000 小时))

Ru MAF - время до замены фильтра вентилятора. (от 1,0 до 20,0 (20 000 часов))



Es EnH - Energía total que ha consumido cada una de las resistencias conectadas (R1, R2) en kWh.

En EnH - Total energy consumed by each of the connected resistors (R1, R2) in kWh.

Fr EnH - Energie totale consommée par chacune des résistances connectées (R1, R2) en kWh.

D EnH - Gesamtenergieverbrauch der einzelnen angeschlossenen Widerstände (R1, R2) in kWh.

Zh EnH - 连接的每个电阻器 (R1, R2) 所消耗的总能量 (单位为 kWh)。

Ru EnH - суммарное энергопотребление каждого из подключенных резисторов (R1, R2) в кВт·ч.

Funcionamiento con password / Working with a password / Fonctionnement avec mot de passe / Passwortgeschützter Betrieb / 使用密码 / Использование пароля



Es Si activa el parámetro password (entra en parámetros pulsando **REL** 5 s), cada vez que quiera cambiar el modo de funcionamiento, la consigna de los relés o entrar a modificar los ajustes de parámetro le pedirá que introduzca el password. Si introduce el código correcto tiene una validez de 5 minutos, si es incorrecto vuelve a la pantalla anterior.

IMPORTANTE: Reset de programación tambien borra el password.

En If you activate the password parameter (pressing **REL** by 5s you enter in menu), you will need to enter the password every time you want to modify the operating mode, relay setting or parameter settings. If the password is correct, it will remain valid for 5 minutes. If it is not correct, you will be taken back to the previous screen.

IMPORTANT: the password will be cleared if the programming is reset.

Fr Si vous activez le mot de passe (en appuyant par **REL** 5 s vous entrez dans le menu), à chaque fois que vous voudrez modifier le mode de fonctionnement, la consigne des relais ou les réglages des paramètres, vous devrez entrer le mot de passe. Si vous entrez le code correct, il reste valable pendant 5 minutes, si le code est incorrect, vous revenez à l'écran précédent.

IMPORTANT : la réinitialisation de la programmation efface également le mot de passe.

D Wird der Passwortschutz aktiviert (Pressen von 5 s **REL** geben Sie im Menü), muss vor jeder Änderung der Betriebsart, des Sollwerts der Relais oder der Parametereinstellungen das Passwort eingegeben werden. Bei Eingabe des korrekten Passwortes werden diese Einstellungen für 5 Minuten freigegeben. Bei falschem Passwort wird erneut der vorherige Bildschirminhalt angezeigt.

WICHTIGE INFORMATION: bei der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen wird auch das Passwort gelöscht.


Zh 您激活密码参数（进入菜单 5 秒后按 **REL**），需要在每次修改操作模式、继电器设置或参数设置时输入密码。如果密码正确，则会在 5 分钟内保持有效。如果不正确，将返回上一屏幕。

重要信息：如果复位编程，将会清除密码。

Ru Если активирована защита паролем (для вода в соответствующее меню нажмите и удерживайте кнопку **REL** в течение 5 с), необходимо вводить пароль для изменения рабочего режима, настройки реле или значений параметров. Если введен правильный пароль, то он действует в течение 5 минут. Если пароль введен неправильно, отображается предыдущий экран.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Пароль удаляется при сбросе программы.

Fucionamiento manual forzado / Forced manual operation / Fonctionnement manuel forcé / Manueller Zwangsbetrieb / 强制手动操作 / Принудительный режим ручной работы



Es Le permite conectar y desconectar los relés de forma manual. Para entrar en forzado manual pulse **REL**, la pantalla muestra estadísticas (1), pulse de nuevo **REL** y mantenga hasta visualizar en pantalla MAn (2), pulsando **▼** conecta / desconecta el relé 1 (3), y con la tecla **▲**, conecta / desconecta el relé 2 (4).

IMPORTANTE: Es necesario pulsar **REL**, para salir del forzado manual (5).

En It is used to manually connect and disconnect the relays.

To change to the forced manual mode, press **REL**, the screen will display the statistics (1), press **REL** once again and keep the key pressed in till you see the MAn screen (2), press **▼** to connect/disconnect relay 1 (3) and **▲** to connect/disconnect relay 2 (4).

Note: you will need to press **REL** to exit the forced manual mode (5).

Fr Il permet de connecter et de déconnecter manuellement les relais.

Pour passer au mode manuel forcé, appuez sur **REL**, l'écran affiche les statistiques (1), appuez de nouveau sur **REL** et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à voir à l'écran MAn (2), appuez sur **▼** pour connecter/déconnecter le relais 1 (3), et sur **▲** pour connecter / déconnecter le relais 2 (4).

IMPORTANT : il est nécessaire d'appuyer sur **REL**, pour quitter le mode manuel forcé (5).

D Über den Zwangsbetrieb können die Relais manuell ein-/abgeschaltet werden.

Zum Wechsel in den Zwangsbetrieb auf **REL** drücken, das Display zeigt die Statistiken an (1). Erneut auf **REL** drücken und die Taste gedrückt halten, bis das Display MAn anzeigen (2), auf **▼** drücken, um Relais 1 (3) ein-/abzuschalten und auf **▲** drücken, um Relais 2 ein-/abzuschalten (4).

WICHTIGE INFORMATION: zum Verlassen des manuellen Zwangsbetriebs die Taste **REL** drücken (5).

Zh 用于对继电器进行手动通电和断电。

要切换为强制手动模式，请按 **REL**，屏幕将显示统计信息 (1)，再按一次 **REL** 并保持按下该键，直到看到 MAn 屏幕 (2)，按 **▼** 为继电器 1 (3) 通电/断电并按 **▲** 为继电器 2 (4) 通电/断电。

注：您将需要按 **REL** 才能退出强制手动模式 (5)。

Ru Данный режим используется для замыкания и размыкания реле вручную. Для перехода к принудительному режиму ручной работы нажмите кнопку **REL**, после чего на экране отобразится статистика (1), снова нажмите и удерживайте кнопку **REL**, пока не отобразится экран параметра MAn (2), нажмите **▼** для замыкания/размыкания реле 1 (3) и нажмите **▲** для замыкания/размыкания реле 2 (4).


Примечание: для выхода из принудительного режима ручной работы нажмите **REL** (5).

Características Eléctricas / Electrical characteristics / Caractéristiques électriques / Elektrische Eigenschaften / 电气特性 / Электрические характеристики

12

Características Técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften / 技术特性 / Технические характеристики

Es Control de funcionamiento : TH = Termostato electrónico
 Control incorporado: electrónico
 Temperatura Funcionamiento: -40...+70 °C
 Temperatura Almacenaje: -40...+85 °C
 Visualización de Temp.: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Rango de regulación de T^a con sonda remota: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Humedad R. Funcionamiento: 10...95 %
 Memoria de ajustes sin alimentación
 Acción tipo 1
 Control de grado de polución: 2
 Tensión de impulsión nominal: 2500V



En Operating control : TH = Electronic thermostats
 Incorporated control : Electronic
 Operating temperature: -40...+70 °C
 Storage temperature: -40...+85 °C
 Temperature display: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Temperature regulation range with remote probe: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Relative operating humidity: 10...95 %
 Settings memory with no power supply
 Type 1 action
 Pollution degree control: 2
 Rated impulse voltage: 2500V

Fr Contrôle de fonctionnement : TH = Thermostat électronique
 Contrôle incorporé: électronique
 Température Fonctionnement : -40...+70 °C
 Température Stockage : -40...+85 °C
 Affichage de temp. : -40...+80 °C (0,1 °C)
 Plage temp. de régulation avec sonde déportée: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Humidité relative Fonctionnement : 10...95 %
 Mémoire des réglages sans alimentation
 Type 1 action
 Contrôle du degré de pollution: 2
 Tension d'impulsion nominale: 2500V

NSYCCOTH30VID

Input : 9...30V CA/CC, 50/60 Hz, SELV/Class 2 source, 15W or less
 Output : Motor : 4.0/13.1 FLA/LRA 250Vac
 Resistive load: 4A 250VAC

NSYCCOTH120VID

Input : 90-140 Vac, 50/60 Hz, 1VA
 Output : Motor : 4.0/13.1 FLA/LRA 250Vac
 Resistive load: 4A 250VAC

NSYCCOTH230VID

Input : 200-240 Vac, 50/60 Hz, 3.5VA
 Output : Motor : 4.0/13.1 FLA/LRA 250Vac
 Resistive load : 4A 250VAC

D Bedienungskontrolle: TH = Elektronische Thermostate

Eingebaute Kontrolle: Elektronisch
 Betriebstemperatur: -40...+70 °C
 Lagertemperatur: -40...+85 °C
 Temperaturanzeige: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Temperaturregelbereich mit Fernfühler: -40...+80 °C (0,1 °C)
 Relative Feuchte Betrieb: 10...95 %
 Speicherung der Einstellungen ohne Netzanschluss
 Aktion Typ 1
 Verschmutzungsgradkontrolle: 2
 Bemessungsstoßspannung: 2500V

Zh 操作控制: TH = 电子温控器

集成控制: 电子
 工作温度: -40...+70 °C
 储存温度: -40...+85 °C
 温度显示: -40...+80 °C (0,1 °C)
 规定温度范围: -40...+80 °C (0,1 °C)
 相对工作湿度: 10...95 %
 设置内存无需电源
 类型1动作
 污染度控制: 2
 额定脉冲电压: 2500V

Ru Операционный контроль: TH = Термостаты с электронным

Встроенный контроль: Электронный
 Рабочая температура: -40...+70 °C
 Температура хранения: -40...+85 °C
 Отображение температуры: -40...+85 °C (0,1 °C)
 Диапазон регулирования температуры с выносным датчиком -40...+80 °C (0,1 °C)
 Относительная рабочая влажность: 10...95 %
 Память настроек без электропитания
 Тип 1 действие
 Контроль степени загрязнения: 2
 Номинальное импульсное напряжение: 2500V

⚠ PELIGRO / DANGER / DANGER / GEFAHR / 危险 / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte**

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Turn off power supply before working in this equipment.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

RISQUE D'ELECTROCUSSION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFA

- Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.**

存在电击、爆炸或电弧危险

- 在本设备上作业前, 请关闭电源。
- 若不遵守这些说明, 可能会导致严重的人身伤害甚至死亡

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

- До начала работ с этим оборудованием выключите электропитание.
- Несоблюдение этих указаний приведет к смерти или серьезным травмам.**